# Sistema de distribución de agua

Continal® ofrece una gama de diferentes tamaños de colectores HeatMax™ para todas las instalaciones.

Los colectores de distribución se usan en todos los sistemas de suelo radiante superiores a 30m2, sin importar el tipo de suelo. Los controles del agua y de la mezcla pueden colocarse en los colectores o centralizado en la habitación de la caldera.

Nuestros colectores de alta calidad y de hierro inoxidable vienen con un soporte para pared.

Las válvulas de llenado, ventilación y aislamiento, se pueden instalar a la izquierda o a la derecha, proporcionan una instalación flexible.

Todos los colectores incluyen medidores de flujo CrystalClear™ en cada puerto de flujo, lo cual te dan un indicador visual de la tasa de flujo de cada circuito. Las válvulas de equilibrado de retorno tienen adaptadores para los actuadores de la zona.

**Características clave del sistema :**

- Montado sobre soportes insonorizados y galvanizados.
- Rosca macho de conexión plana de 1“ en cada extremo
- Conexiones de ¾” para eurocones a 50 mm de espacio
- El riel de suministro tiene medidores de flujo CrystalClear™ de 0L / min a 4L / min con válvula de cierre
- El riel de retorno tiene válvulas de flujo con válvula de cierre
- Se puede usar con todas las mezcladoras HeatMax™, incluidas las unidades de baja temperatura y centralizadas

## Componentes clave :

- Medidores de flujo CrystalClear™
- Válvulas de bola
- Conjuntos finales
- Eurocones
- Bomba y mezclador Wilo con clasificación A
- Actuadores

## Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en el sitio pedido.



Rev:09/20
© 2020 Continal Group Ltd. Todos los derechos reservados.