



Besturingssystemen - Draaiknop

Het draaiknopbedieningssysteem biedt gebruikers een eenvoudige, gemakkelijk te gebruiken gebruikersinterface, die een individuele, nauwkeurige regeling van de kamertemperatuur mogelijk maakt. Die beschikbaar is in zowel bedrade als RF.

Het draaiknopstelsysteem is eenvoudig te installeren, in bedrijf te stellen en te bedienen. Bij installatie in aparte ruimtes of zones kan met de draaiknopthermostaat voor elke ruimte de juiste temperatuur worden ingesteld. Dit garandeert zowel het comfort als het rendement van de installatie.

Elke thermostaat regelt de watertoevoer naar elke regelzone via het 8-zone-bedradingscentrum van het systeem, door middel van energiezuinige actuators die op de verdeler zijn geplaatst. De bedradingscentrale zorgt ook voor de omschakeling naar de ketel en de vloerverwarmingpomp, zodat de eisen van het systeem automatisch worden gecommuniceerd met de warmtebron.

Belangrijkste systeemkenmerken:

- Eenvoudige gebruikersinterface en bedrading
- Nauwkeurige temperatuurregeling van elke zone
- Eenvoudige aansluiting van alle bedrading via het bedradingscentrum
- Ketel- en pompschakeling met ketelvergrendeling
- Energiezuinige bediening op elk circuit
- Goedkope optie
- Bekabelde en RF-optie beschikbaar

Belangrijke onderdelen:

- Quantum-Draai thermostaat
- Quantum bedradingscentrum en verlengingsunits
- Quantum actuators



Quantum-Draai thermostaat

RF-Kernonderdelen:

- Quantum-draai-thermostaat-RF
- Quantum bedradingscentrum-RF en verlengingsunits
- Quantum actuators



Quantum-draai-thermostaat-RF



Quantum aanbod



Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekronde Continal®-service betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.